Niveau laser auto-nivellant
LIGNE - REF. 575263

Questions fréquentes
Guide de dépannage

Problème	Cause probable	solution
Ne s’allume pas	- La batterie est déchargée - La batterie est usagée - Les pôles de la batterie sont sales - L’appareil est endommagé	- Rechargez la batterie - Changez la batterie - Nettoyez les pôles - Contacter le SAV Legallais
Ne charge pas	- La batterie est endommagée - L’adaptateur et/ou le câble chargeur sont endommagés - La batterie est usagée - Les prises USB-C sont sales	- Changez la batterie - Changez L’adaptateur et/ou le câble chargeur - Changez la batterie - Nettoyez les prises avec air comprimé ou pinceau
Faisceaux ne sont pas de niveau ou d’aplomb	- Le pendule est verrouillé - Le pendule est endommagé (chocs et/ou transport notamment avec pendule déverrouillé)	- Déverrouillez le pendule - Contactez le SAV Legallais
L’appareil ne tient plus la charge	- La batterie est usagée	- Changez la batterie

Problème	Cause probable	solution
Mon détecteur ne détecte pas le faisceau du niveau laser	- Votre détecteur ne détecte que les faisceaux rouges - Vous n'êtes pas en mode « pulsé»	- Utilisez un détecteur pour faisceaux verts - Pression longue sur bouton vert jusqu'à allumage LED bleue
Le faisceau est anormalement flou	- Poussière sur les optiques	- Dépoussiérez les optiques avec un chiffon doux

Autres questions : **Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation**

NB :

- Les connecteurs (fiches et prises USB-C) et les verres des optiques sont fragiles et craignent la saleté.
- Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec.
- TOUJOURS verrouiller le pendule avant de déplacer, transporter, ranger l'appareil : il s'agit d'un appareil de précision à manipuler avec soin.
- Si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période retirer la batterie.
- La garantie sera annulée si l'utilisateur tente d'ouvrir l'appareil.