





DAMPER INSTALLATION INSTRUCTIONS



Left damper

Right damper



1. L'amortisseur doit être en position ouverte avant l'installation.

2. Pour éviter les claquements, veuillez vérifier et vous assurer que l'amortisseur reste en position ouverte après l'installation de l'ensemble du système coulissant.

